



Instrução para instalação da barra anti-pânico dupla

- 01) Fixar contra testa na folha fixa (altura de 0,90 a 1,00 metro)
- 02) Posicionar e fixar suporte com lingüeta da folha de 01º abertura e fixa-la na posição de travamento
- 03) Fixar cantoneira no batente na parte superior
- 04) Fixar caixinha c/ lingüeta superior e inferior na folha fixa
- 05) Marcar furação e regular o cabo de aço no mecanismo do suporte da barra anti-pânico
- 06) Medir o tubo oblongo aproximadamente a largura da porta ou folha e corta-lo se necessário
- 07) Fixar suportes laterais da barra anti-pânico c/ +/-50mm de distancia do batente pelo lado interno
- 08) Medir perfil em "U", corta-lo e fixa-lo sobre os cabos de aço na posição vertical

Utilizar broca aço rápido 3,5 e parafusos 4,2 auto atarraxante

Instrução para instalação da barra anti-pânico simples c/ puxador e botão pelo lado externo

- 01) Fixar contra testa do batente (altura de 0,90 a 1,00 metro)
- 02) Posicionar o suporte com lingüeta da folha na posição de travamento no contra testa.
- 03) Medir o tubo oblongo aproximadamente a largura da porta ou folha e corta-lo se necessário
- 04) Fixar suporte lateral s/ lingüeta da barra anti-pânico c/ +/-50mm de distancia do batente pelo lado interno
- 05) Posicionar a chapa do puxador com chave ou botão de acordo c/ furação existente do suporte c/ lingüeta (04 furos)
- 06) Fazer marcação da furação passante na porta (03 novos furos)
- 07) Utilizar broca de 10mm nos 02 furos das extremidades e broca de 20mm no furo do centro
- 08) Encaixar o puxador pelo lado externo nesta nova furação e parafusar a chapa nos pinos do puxador c/ rosca (extremidades)
- 09) Posicionar e fixar o suporte com lingüeta e parafusa-lo na porta.

Utilizar broca aço rápido 3,5 e parafusos 4,2 auto atarraxante

Instrução para instalação da barra anti-pânico simples CEGA

- 01) Fixar contra testa do batente (altura de 0,90 a 1,00 metro)
- 02) Posicionar e fixar o suporte com lingüeta da folha na posição de travamento no contra testa.
- 03) Medir o tubo oblongo aproximadamente a largura da porta ou folha e corta-lo se necessário
- 04) Fixar suporte lateral s/ lingüeta da barra anti-pânico c/ +/-50mm de distancia do batente pelo lado interno

Utilizar broca aço rápido 3,5 e parafusos 4,2 auto atarraxante